

Sådan forbindes dobbelt flow måler til DFM-BC flow computeren (DFM 8D til DFM-BC)



Læs den medsendte manual før systemet tages i brug.



1. På forsiden af DFM-BC flow computeren åbnes de to vinge låger i siden hvorunder der er fire skruer. Når disse løsnes kan man med forsigtighed løfte overdelen af, for således at få adgang til tilslutningsterminalerne. Vær forsigtig da et tyndt smalt kabel forbinder over- og underdel.
2. På underdelens print kort findes en klemrække med 14 terminaler.
3. Før kablet fra DFM-8D måleren og før det igennem en af kabel gennemføringerne på DFM-BC computeren. Stram tætningen med hånden.
4. Forbind lederne fra DFM-8D måleren i henhold til nedenstående tabel:

DFM-8D leder farver		DFM-BC terminal nummer
Sort	til	1
Brun	til	2
Gul	til	3
Grøn	til	4
Rød	til	5
Hvid	til	6